

日産純正部品



# 日産オリジナルマルチシステム (詳細版)

**HM512D-A  
HM512D-W**

**取 扱 説 明 書**

日産純正部品  
ナビゲーション  
PART No.  
B8260-7999N  
B8260-7999P

ご使用前は必ずお読み下さい。

1205

この説明書はマルチシステム\*の操作について説明しています。

\*印… 1 ページ参照

ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全・快適なカーライフにお役だてください。

- 本機の使用に関する全般的な説明およびナビゲーションの操作は、別冊の「日産オリジナルナビゲーション(詳細版) 取扱説明書」をお読みください。
- 本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合があります。
- 本書は仕様変更により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- Bluetooth®対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

[HM512D-A]



AD12-0063005  
005-100053

[HM512D-W]



AD12-0064005  
005-100054

- 本製品には、以下のMozilla Public Licenseの適用を受けるソフトウェアが含まれています。

・以下のオリジナルコードからの派生コード

js-1.5.tar.gz

・上記オリジナルコードの初期開発者

Netscape Communications Corporation

お客様は、以下のホームページに掲載されるMozilla Public Licenseの条件に従い、上記ソフトウェアのソースコードを入手する権利があります。上記ソフトウェアのソースコードの入手方法については、以下のホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/car/cus/info/license/Mozilla/>

なお、ソースコードの中身についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

また、上記以外の当社が所有権を有するソフトウェアモジュールについては、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ホームページに掲載されるファイル情報

・修正内容(2011年6月20日公開)

diff.pdf

・修正されたソースコード(2011年6月20日公開)

JS.zip

・Mozilla Public License(2011年6月20日公開)

Mozilla Public License.pdf

- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

# このシステムでできること

## 基本操作／共通……………A-1

- 本機を正しく使うための説明
- パネル部の名称とはたらき
- 早戻し／早送り
- リピート／ランダム／スキャン再生
- 動作モード(音楽／画像／動画)の切り替え
- 画像を表示／動画を再生させる
- 映像やフェード・バランスの調整
- 車速運動音量の設定

など

## 録音設定／データ管理……………B-1

- 録音方法(自動／手動)の選択
- 録音のしかた
- AV STOCKERへ転送
- データの初期化
- 本機の使用容量の確認
- ローカル／カスタム／オンラインアップデート

など

## CD／MP3／WMA……………C-1

- CD／MP3／WMAを聞く
- 好きなトラックやフォルダを選ぶ

など

## Radio……………D-1

- FM放送／AM放送を聞く
- 手動／自動／エリア／プリセット選局
- 道路交通情報を聞く

など

## SD／AV STOCKER……………E-1

- SD／AV STOCKERに収録されている音楽を聞く
- 好きなトラックを選ぶ
- 再生可能なデータについて

など

## USB／WALKMAN<sup>®</sup>……………F-1

- USB／WALKMAN<sup>®</sup>に収録されている音楽を聞く
- 好きなトラックを選ぶ

など

## iPod……………G-1

- iPodに収録されている音楽を聞く
- iPodビデオを見る

など

## MUSIC STOCKER……………H-1

- MUSIC STOCKERを聞く
- 好きなトラックを選ぶ
- 選曲モード(アルバム名／アーティスト名／ジャンルなど)から曲を選択する
- お気に入り登録
- タイトル情報の上書きやタイトル名の編集(変更)

など

## Bluetooth Audio……………I-1

- Bluetooth Audioを登録する
- Bluetooth Audioを聞く

など

## DVD……………J-1

DVDを見る

## TV(12セグ／ワンセグ)……………K-1

- 地上デジタルテレビ放送を見る
- データ放送を利用する

## VTR／AUX<sup>☆</sup>……………L-1

VTR／AUX機能を使う

## ハンズフリー……………M-1

携帯電話を操作することなく電話を受ける／かけるなどができる

## その他……………N-1

- Quick MENUについて
- 画像ファイル／動画ファイルについて
- 再生できるディスク
- 後席専用モニターについて
- 初期設定一覧
- TVの放送局一覧
- 故障かな？と思ったときの対処方法や用語説明

など

☆印…HM512D-W

型式によって機能の有無が異なります。

詳しくはそれぞれのページを参照ください。

# 2 もくじ

## 基本操作／共通

A-1

各部の名称とはたらき	A-2
パネル部CLOSE状態	A-2
パネル部OPEN状態	A-2
基本操作	A-4
各ソースを選択する	A-4
映像の表示について	A-6
ディスクを入れる／取り出す	A-6
SDカードを入れる／取り出す	A-7
miniB-CASカードを入れる／取り出す	A-8
オーディオをOFFする	A-9
設定の保持について	A-9
ページのスクロールについて	A-10
AV SOURCE画面のソースボタンについて	A-10
パネル部のボタンで選曲する	A-11
早戻し／早送りをする	A-12
リピート／ランダム／スキャン／	
シャッフル再生	A-13
音量を調整する	A-17
音声はそのまま、ナビゲーション画面を	
表示する	A-18
音声はそのまま、画面を消す	A-19
動作モード(音楽／画像／動画)を切り替える	A-20
画像ファイルを表示する	A-21
スライドショーを表示する	A-21
画像を回転する	A-22
リストより画像を選択する	A-22
動画ファイルを再生する	A-23
再生を一時停止する	A-23
リストより動画を選択する	A-24
映像の調整のしかた	A-25
画質調整を初期値に戻す	A-27
フェード・バランスの調整をする	A-28
イコライザー(音質)の設定をする	A-30
イコライザーの値を初期値に戻す	A-32
サラウンドの設定をする	A-33
車速連動音量を設定する	A-36

## 録音設定／データ管理

B-1

録音設定／データ管理について	B-2
再生可能メディアについて	B-3
CDの録音方法(自動／手動)を選択する	B-4
CDを録音する	B-6
録音方法／録音音質を選択し、録音を開始する	B-6
録音データを修復する	B-8
録音データを初期化する	B-9
MUSIC STOCKERの機能／構成について	B-10

## MUSIC STOCKERへ録音時の

注意点について	B-11
MUSIC STOCKERの使用容量を確認する	B-12
AV STOCKERについて	B-13
AV STOCKERへ転送する	B-14
AV STOCKERのデータを削除する	B-17
AV STOCKERのデータを初期化する	B-19
AV STOCKERの使用容量を確認する	B-20
ローカル／カスタム／オンライン	
アップデートについて	B-21
タイトル情報更新の流れについて	B-21
ローカルアップデート／	
カスタムアップデートをする	B-24
Gracenote データベースのデータを	
初期化する	B-29

## CD／MP3／WMAを聞く

C-1

各部の名称とはたらき	C-2
タッチパネル部について	C-2
表示部(再生画面)について	C-3
未録音CDを挿入すると	C-4
好きなフォルダを選ぶ	
(MP3／WMAの場合)	C-4
好きなトラックを選ぶ	
(CD／MP3／WMAの場合)	C-5
オンライン検索をする	C-6
MP3／WMAファイルについて	C-8

## Radio(FM／AM)を聞く

D-1

各部の名称とはたらき	D-2
タッチパネル部について	D-2
表示部について	D-3
FM／AM放送を切り替える	D-4
選局する	D-4
プリセットボタンにメモリーする	D-7
交通情報を受信する	D-8
道路交通情報を聞く	D-8
道路交通情報の受信を止める	D-8
道路交通情報の周波数をメモリーする	D-9

## SD(SDカード)／AV STOCKERを使う

E-1

各部の名称とはたらき	E-2
音楽再生(音楽ファイルモード)の	
タッチパネル部について	E-2
音楽再生(音楽ファイルモード)の	
表示部(再生画面)について	E-3

画像再生(画像ファイルモード)の タッチパネル部について	E-4
画像再生(画像ファイルモード)の 表示部について	E-4
動画再生(動画ファイルモード)の タッチパネル部について	E-5
動画再生(動画ファイルモード)の 表示部について	E-5
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ	E-6
選曲モードより選ぶ	E-8
SDカードについて	E-10
再生可能なデータについて	E-12
音楽ファイルのデータについて	E-12
画像ファイルのデータについて	E-13
動画ファイルのデータについて	E-13

## USB機器を使う(USBフラッシュメモリ/ウォークマン®) F-1

各部の名称とはたらき	F-2
音楽再生(音楽ファイルモード)の タッチパネル部について	F-2
音楽再生(音楽ファイルモード)の 表示部(再生画面)について	F-3
画像再生(画像ファイルモード)の タッチパネル部について	F-4
画像再生(画像ファイルモード)の 表示部について	F-4
動画再生(動画ファイルモード)の タッチパネル部について	F-5
動画再生(動画ファイルモード)の 表示部について	F-5
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ (USBフラッシュメモリの場合)	F-6
好きなトラックまたはアルバムを選ぶ (ウォークマン®の場合)	F-8
選曲モードより選ぶ	F-10
USB機器について	F-14
ウォークマン®について	F-15
対応可能なウォークマン®	F-16
USB機器を接続する	F-17
USB機器を本機に接続する	F-17
USB機器の接続をやめる	F-17

## iPodを使う G-1

各部の名称とはたらき	G-2
タッチパネル部について	G-2
表示部(再生画面)について	G-3
好きなトラックを選ぶ	G-4
選曲モードより選ぶ	G-5

再生を一時停止する	G-10
映像データを再生する	G-11
iPodについて	G-15
iPodとは	G-15
使用上のご注意	G-15
対応可能なiPod	G-16
iPodを本機に接続する	G-17

## MUSIC STOCKERを使う H-1

各部の名称とはたらき	H-2
タッチパネル部について	H-2
表示部(再生画面)について	H-3
好きなトラックまたはアルバムを選ぶ	H-4
選曲モードより選ぶ	H-6
アルバムリストの編集(曲管理)	H-14
アルバム編集をする	H-14
再生選択をする	H-19
お気に入り登録をする	H-20
ジャケット写真を登録する	H-21
削除する	H-22
トラックリストの編集(曲管理)	H-23
トラック編集をする	H-23
再生選択をする	H-27
お気に入り登録をする	H-28
削除する	H-28
お気に入りを管理する	H-29
再生中の曲をお気に入り登録する	H-31
再生中の曲のジャンルとミュージック エスコートを設定する	H-33

## Bluetooth Audioを聞く I-1

初期登録設定	I-2
機器を登録する	I-2
登録した機器の詳細情報を見る／ 登録した機器を削除する	I-4
登録機器を切り替える	I-6
本機のBluetooth情報を確認／変更する	I-7
各部の名称とはたらき	I-10
タッチパネル部について	I-10
表示部(再生画面)について	I-11
Bluetooth Audioを再生する	I-12
再生を一時停止する	I-12
好きなトラックを選ぶ	I-13
選曲モードより選ぶ	I-14
Bluetooth Audioについて	I-16
Bluetooth Audioとは	I-16
使用上のご注意	I-16

## DVDを見る

## J-1

各部の名称とはたらき	J-2
タッチパネル部について	J-2
DVD プレーヤーを使う	J-4
再生を停止する	J-5
再生を一時停止(静止)する	J-6
再生中にチャプターを戻す／進める	J-7
コマ戻し／コマ送りをする	J-8
スロー戻し／スロー送りをする	J-9
DVD メニューを使う	J-10
タイトルメニューを使う	J-12
好きな所から再生する(サーチ選択)	J-14
音声言語／字幕言語を切り替える	J-16
時間の表示を替える	J-17
リピート(繰り返し)再生する	J-18
アングル(角度)を切り替える	J-19
VRモードディスク内の映像をリストより 選択し再生させる	J-20
DVDの初期設定について	J-22
初期設定を変更する	J-22
DVDビデオについて	J-30
ディスクに表示されているマークについて	J-30
VRモードで作成したディスクについて	J-31
ディスクの構成について	J-31

## TV(12セグ／ワンセグ)を見る K-1

各部の名称とはたらき	K-2
バー表示について	K-2
タッチパネル部について	K-4
TVメニューについて	K-8
TV(12セグ／ワンセグ)を見る	K-9
TVソースにすると	K-9
番組表を見る	K-10
視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする	K-12
中継局を探す	K-13
スキャンする	K-14
初期スキャン／再スキャンをする	K-14
選局する	K-16
手動選局で放送局を選ぶ	K-16
自動選局で放送局を選ぶ	K-16
プリセットで放送局を選ぶ	K-17
リストで放送局を選ぶ	K-18
プリセットボタンにメモリーする	K-20
エリア呼出／プリセット呼出について	K-21
チャンネルリスト／プリセットリストを クリアする	K-22
設定をする	K-24
映像を切り替える	K-24

音声を切り替える	K-25
郵便番号設定	K-26
自動切替(12セグ／ワンセグ)の設定をする	K-27
中継局と系列局サーチの自動／手動の 設定をする	K-28
サービスの設定をする	K-29
チャンネル設定	K-30
時計表示設定	K-32
文字スーパーを切り替える	K-34
字幕表示を切り替える	K-36
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する	K-38
miniB-CASカードのテストをする	K-40
放送局からの情報を見る	K-41
設定を初期化する	K-42
データ放送を利用する	K-43
リレーサービスの番組を見る	K-46
臨時サービスの番組を見る	K-47
緊急放送を見る	K-48
受信中に緊急放送が始まると	K-48
エラーコードについて	K-49
テレビについて	K-50
地上デジタルテレビ放送について	K-50
地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更 (リバック)について	K-50
地上デジタルテレビ放送の番組受信について	K-51
miniB-CASカードについて	K-52
miniB-CASカードに関する お問い合わせ先について	K-53

## VTR／AUXを使う

## L-1

各部の名称とはたらき	L-2
タッチパネル部について	L-2
接続する	L-3
VTR／AUXソースを切り替える	L-5

## ハンズフリーを使う

## M-1

初期登録設定	M-2
携帯電話を登録する	M-2
登録した携帯電話の詳細情報を見る／削除する	M-5
携帯電話の割り当てを切り替える	M-8
携帯電話接続確認案内の設定をする	M-10
ハンズフリーの通話設定をする	M-12
通話中の着信を拒否する	M-13
自動的に保留する(自動応答保留)	M-14
車載機(本機)のBluetooth情報を見る	M-15
デバイス名／パスキーを変更する	M-16

携帯電話のメモリを本機に登録する	M-17
<b>電話を受ける</b>	<b>M-19</b>
着信音量を調整する	M-19
電話に出る	M-19
保留にする	M-20
通話を拒否(終了)する	M-21
通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする (ミュート)	M-21
通話を携帯電話に切り替える	M-22
トーン入力する	M-23
<b>電話をかける</b>	<b>M-24</b>
電話番号から	M-24
リダイヤルから	M-26
履歴から	M-26
アドレス帳から	M-29
<b>発着履歴を削除する</b>	<b>M-31</b>
<b>通話中に地図画面を表示する</b>	<b>M-32</b>
<b>データ通信設定</b>	<b>M-33</b>
携帯電話会社を選択する	M-33
カーウイングス用のAPNを設定／削除する	M-37
<b>ハンズフリーについて</b>	<b>M-38</b>
Bluetoothとは	M-38
ハンズフリーとは	M-38
音声について	M-38
安全上のご注意	M-38
使用上のご注意	M-39

## その他

## N-1

Quick MENUについて	N-2
画像ファイル(JPEG)について	N-3
動画ファイル(MPEG4)について	N-4
本機で再生できるディスクについて	N-6
データベースについて	N-8
後席専用モニターについて	N-10
ステアリングスイッチについて	N-12
個人情報の取り扱いについて	N-14
初期設定一覧	N-15
放送局一覧	N-16
故障かな?と思ったら	N-18
メッセージ表示について	N-37
用語説明	N-41
さくいん	N-47

